

TOIMINTASELOSTUS  
KAIR elegance-VP

Kojeen nopeutta ohjataan erillisestä kauko-ohjauskytkimestä. Kojeen käydessä lto:n ohitustermostaatti T1 ohjaa lto:n ohituspeltiä ulkolämpötilan mukaan siten, että ulkolämpötilan laskiessa asetusarvon (+15°C) alapuolelle ulkoilma tulee lto:n kautta. Lämpöä siirtyy poistoilmasta ulkoa tulevaan ilmaan.

Tuloilmantermostaattiventtiili TV1 säätelee veden virtausta siten, että tuloilman lämpötila pysyy vakiona.

Takkakytkimellä sekä liesituulettimen ja keskuspölynimurin paineentasauskytkimellä ohjataan kojeen tuloilmapuhallin isommalle ja poistoilmapuhallin pienemmälle nopeudelle. Kytkimien liitännävalmius on kojeessa vakiona.

Lto:n huurteenestotermostaatin T2 lämpötilan laskiessa asetusarvon (+3°C) alapuolelle ulkoilma tulee lto:n ohi.

Vesipatterin jäätymissuojatermostaatin T3 lämpötilan laskiessa alle asetusarvon (+10°C) koje pysähtyy.